

Износ аккумуляторной батареи рассчитывается по формуле:

$$I_{\text{АКБ}} = \frac{D_{\text{ФАКБ}}}{D_{\text{НАКБ}}} * 100\%, \%$$

где $D_{\text{факб}}$ - фактический срок эксплуатации АКБ, месяцев: 4

где $D_{\text{накб}}$ - эксплуатационная норма среднего ресурса АКБ, месяцев: 5

Таким образом, износ АКБ составит:

$$I_{\text{АКБ}} = \frac{4}{5} * 100\% = 80\%$$