

CARDEA BASECOAT
БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ



Описание продукции

Cardea® Базовая эмаль получается при смешивании компонентов из микс-системы Cardea® MM. Являясь акриловой системой, базовая эмаль имеется в solidных цветах, а также цветах с эффектами (металлик, перламутр).

Продукты и добавки

Cardea® MM Компоненты. Артикул RV400-----
Cardea® 2K Акриловый отвердитель ТДС № 40-2-1 (в трёхслойной системе)
Cardea® Универсальные разбавители ТДС № 50-2-1

Пригодные поверхности

Cardea® Грунты и наполнители, старые отделочные покрытия.
Внимание! Не наносить на термопластичные акриловые поверхности.

Подготовка поверхности



Очистить при помощи обезжиривателя Cardea® U-Clean 300 и чистой салфетки.



Сухое шлифование P400/P500 наждачная бумага

Мокрое шлифование P800/P1000 наждачная бумага



Очистить, используя сухую салфетку и обезжириватель Cardea® U-Clean 300.
Протереть поверхность липкой салфеткой, обдувая воздухом.

Пропорции смешивания				
		2-х слойная система	По объёму	По весу
		Cardea® Базовая эмаль	100	100
		Cardea® Универсальные разбавители	60–80	60–80
		3-х слойная система	По объёму	По весу
		Первый слой		
		Cardea® Базовая эмаль	100	100
		Cardea® 2K Акриловый отвердитель	10	10
		Cardea® Универсальные разбавители	60–80	60–80
		Второй слой		
		Cardea® Базовая эмаль	100	100
		Cardea® Универсальные разбавители	90–130	80–120
	Вязкость		13–16 с / 20 °C (DIN 4)	
Срок годности смеси	>12 ч (при 20 °C)			
Параметры краскопульты		Вид	Диаметр сопла	Давление
		Пистолет с нижней подачи	1,4–1,6 мм	3–4 бара
		Пистолет с верхней подачи	1,3–1,5 мм	3–4 бара
		HVLP Пистолет с нижней подачи	1,4–1,6 мм	2–2,2 бара
		HVLP Пистолет с верхней подачи	1,2–1,5 мм	2–2,2 бара

Нанесение	2-х слойная система: Солидные цвета: Нанесите 2–3 слоя до достижения укрывистости. Выдерживайте 5–10 минут между слоями. Металликом / перламутром: Нанесите 2–3 слоя до достижения укрывистости. Выдерживайте 5–10 минут между слоями. При необходимости увеличьте расстояние между краскопультом и поверхностью, при нанесении последнего слоя снизьте давление до единицы.  3-х слойная система: Первый слой: Нанесите 2–3 слоя до достижения укрывистости. Выдерживайте 5–10 минут между слоями. Второй слой: Нанесите несколько полуглянцевых слоев, увеличивая расстояние между краскопультом и поверхностью. Выдерживайте 5–10 минут между слоями.
Выдержка	 5–10 минут (при 20 °C)
Толщина сухой плёнки	15–25 µm (зависит от цвета)
Теоретический расход	7–15 м ² /л при 15 µm (зависит от цвета)
Последующие слои	 Cardea® 2K Акриловые лаки. Смотрите ТДС № 30-2-1, 30-2-2
Очистка оборудования	Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.
Упаковка	Cardea® MM Компоненты: 0,9 л; 3,5 л. Cardea® 2K Акриловый Отвердитель: 0,5 л.
Цвет	Смотрите цветовую базу данных AI COLOR SYSTEM
Меры безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашими рекомендациями, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к квалификации.

Мы не несем ответственности за конечный результат в случае влияния факторов вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в распоряжении. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в Техническую Документацию на основе вновь полученных данных.

Наши сайты:

www.kansai-auto.ru
www.cardeaglobal.com